



HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT FIRMWARE CHO DIR-612


Mở trình duyệt, nhập vào địa chỉ IP của DIR-612, mặc định là <http://192.168.0.1>




Đăng nhập vào DIR-612

A screenshot of the login page for the DIR-612 router. The page has an orange header with the word "Login". Below the header, there are two input fields: "Username:" with the value "Admin" and "Password:". A "Login" button is positioned below the password field.


Vào mục **Maintenance**, chọn **Firmware Upgrade**, chọn **Browse**

A screenshot of the DIR-612 web interface. The "Maintenance" tab is selected and highlighted with a red box. In the left sidebar, the "Firmware Upgrade" option is also highlighted with a red box. The main content area shows the "Upgrade Firmware" section with a warning message and a "Select File" section containing a "Browse..." button, which is also highlighted with a red box. At the bottom of the section are "Upload" and "Reset" buttons.

Chọn firmware mới vừa tải về và chọn Open



Đánh dấu chọn **Automatically reset default after firmware upgraded** và chọn Upload để cập nhật firmware



Chọn **OK** để đồng ý cập nhật và chờ khoảng 62 giây

